

Montageanleitung: Brodit 854742

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Den ProClip nach oben ziehen und die mit Nut versehene obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Das obere Ende des ProClip andrücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist als die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.