

Montageanleitung: Brodit 854746

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt im Münzfach festhaken.

2. Den ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen dem oberen und unteren Sektion des Armaturenbretts festhaken. Unten am ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.