

Montageanleitung: Brodit 854755

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den ProClip Richtung Mittelkonsole klappen so dass sich die linke gedrehte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und der Armaturentafel drücken. Das rechte Ende des ProClip anziehen und um den Rahmen um die Mittelkonsole festhaken. Die untere Ecke am rechten Ende in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.

3. Den "Gap Opener" verschieben so dass er über den ProClip platziert wird. Die obere Ecke am rechten Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.