

Montageanleitung: Brodit 854764

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben anziehen und nach vorne drücken. Die obere Kante des ProClip um die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert.