

Montageanleitung: Brodit 854766

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und der Armaturenbrett-Überhang drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen
2. Das untere Ende des ProClip am unteren Ende des Lüftungsgitters platzieren.
3. Das obere Ende des ProClip nach vorne und unten drücken und die obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.