

Montageanleitung: Brodit 854767

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Mittelkonsole-Rahmen und der Seitenwandt drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt drücken und ihn nach vorne drücken so dass die Kante der kurze Seite der Seitenwandt zu sehen ist. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um die Seitenwandt festhakt, über den "Gap Opener". Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die rechte Seite des ProClip nach links drücken so dass sich die Seitenwandt zurück im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.