

Montageanleitung: Brodit 854775

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der Kante der Blende festhaken. Den ProClip nach links schieben.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken und die angewinkelte Kante in das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen reigt. Das Handschuhfach schließen.

4. ProClip ist montiert.