

Montageanleitung: Brodit 854776

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. 2 Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die mit Nut versehene obere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Dieser ProClip kann auch über die rechte Lüftungsgitter plaziert werden.

4. ProClip ist montiert.