

Montageanleitung: Brodit 854784

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach oben klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt. Den "Gap Opener".

2. Die beide "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken, zu Erst den "Gap Opener" links reindrücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere Kante um die Kant zwischen den "Gap Openern" festhakt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die Montageplatte mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip kann auch über das rechte Lüftungsgitter angebracht werden.