

Montageanleitung: Brodit 854785

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil), Teil 2: Hauptplatte Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil), Teil 2: Hauptplatte

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt unter dem "Gap Opener" drücken.

2. Rechts an Teil 1 drücken, weg vom Lenkrad, so dass sich das angewinkelte Ende hinter/unter der Armaturentafel festhakt und sich der Klebestreifen festklebt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.