

Montageanleitung: Brodit 854786

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Den ProClip in eine horizontale Position plazieren und die angewinkelte Kante am oberen Ende in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere angewinkelte Kante hinter der Blende festhakt. Das vertikale Teil an den Spalt zwischen der Armaturentafel und der Kante der Konsole anpassen.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.