

Montageanleitung: Brodit 854791

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett plazieren.

2. Das untere Ende des ProClip ganz in den Spalt reindrücken.

3. Den ProClip nach vorne und oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende reingeht. So lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.