

Montageanleitung: Brodit 854795

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen. 2 und 3 Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Mittelkonsole drücken. Das untere Ende des ProClip anziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.