

Montageanleitung: Brodit 854796

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Mittelkonsole und der Kante der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip um die Kante der Konsole festhaken.

3. Das linke Ende des ProClip nach oben anziehen und die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.