

Montageanleitung: Brodit 854799

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett um das Handschuhfach drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und der Kante der Mittelkonsole drücken. Den ProClip nach links klappen so dass sich die angewinkelte rechte Kante hinter dem Armaturenbrett um das Handschuhfach festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am linken Ende in den Spalt über den "Gap Opener" festhaken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.