

Montageanleitung: Brodit 854805

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten/vorne klappen so dass sich die obere gedrehte Kante hinter der Blende festhakt. Die Position der ProClip seitwärts justieren, so dass sich die mit Nut versehene linke Kante bei dem Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen platziert ist.

3. Die mit Nut versehene linke Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel der Klimaanlage und dem umliegenden Rahmen drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.