

Montageanleitung: Brodit 854809

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen anordnen. Die rechte Kante in den Spalt reindrücken. Den ProClip anziehen so dass sich der Spalt aufgeweitet ist, gleichzeitig die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken.

2. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.