

Montageanleitung: Brodit 854817

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem dünnen Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Das rechte Ende des ProClip nach vorne drücken/klappen so dass sich die gedrehte linke Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen den Sektionen des Armaturenbretts drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.