

Montageanleitung: Brodit 854820

Center mount MAY partially block information display.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter der obere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt bei dem Display festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.