

## Montageanleitung: Brodit 854822

Center mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Display drücken. Gleichzeitig die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken und die angewinkelte obere Kante unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.