

Montageanleitung: Brodit 854823

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Mittelkonsolen-Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken/festhaken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um den Mittelkonsolen-Rahmen festhakt.

4. ProClip ist montiert.