

Montageanleitung: Brodit 854827

Angled mount ONLY for models with factory navigation. Maximum width of installed holder: 70 mm.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Device holder must not be wider than 7cm, or it will block the navigation screen when opening

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in dem Armaturenbrett drücken. Das Handschuhfach öffnen. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip um die Seitenwandt des Armaturenbretts festhaken.

3. Den ProClip nach links drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.