

Montageanleitung: Brodit 854828

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um die Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip um die linke Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Den "Gap Opener" nach vorne/links drücken um den Spalt weiter zu öffnen. Gleichzeitig die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.