

Montageanleitung: Brodit 854842

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück (Das kleinste Teil), Teil 2: ProClip Hauptplatte. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1: Montagestück (Das kleinste Teil), Teil 2: ProClip Hauptplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Armaturentafel drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen Teil 1 entfernen.

2. Teil 1 in den Spalt über den "Gap Opener" drücken, in die genau selbe Position wie im Bild gezeigt wird. Teil 1 nach rechts klappen, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher durch die Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

4. ProClip ist montiert.