

## Montageanleitung: Brodit 854845

Angled mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die U-geformte Kante am oberen Ende des ProClip um das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Den ProClip nach unten ziehen so dass er sich richtig befestigt.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip bei dem Spalt in der Blende unter dem Lüftungsgitter platzieren.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.