

## Montageanleitung: Brodit 854846

Angled mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte/gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Konsole drücken.

2. Den ProClip nach links/vorne klappen so dass sich die angewinkelte/gedrehte Kante ganz in den Spalt reingeht und hinter der Setenwandt festhakt.

3. Den ProClip anziehen und die angewinkelte Kante am linken Ende um die Kante der Konsole festhaken.

4. ProClip ist montiert.