

Montageanleitung: Brodit 854847

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Lüftungsgitter drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken/festhaken.

2. Den ProClip anziehen. Gleichzeitig den ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte untere Kante um die Kante der Blende festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Dieser ProClip kann auch bei dem rechten Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.