

Montageanleitung: Brodit 854852

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird. Dieser ProClip ist in zwei Teile geteilt: Teil 1: Montagesstück (das kleinste Teil). Teil 2: Hauptplatte Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird. Dieser ProClip ist in zwei Teile geteilt: Teil 1: Montagesstück (das kleinste Teil). Teil 2: Hauptplatte

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Die untere Kante des Teils 1 etwa 3 mm unter der Spalt im Armaturenbrett platzieren. Die angewinkelte Ende in dem Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

2. Teil 1 nach vorne drücken, gleichzeitig nach rechts klappen so dass sich die angewinkelte Kante hinter der Armaturentafel festhakt und der Klebestreifen befestigt. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Einen Kreuzschlitzschraubenzieher fest durch die Löcher auf Teil 2 drücken, um sie zu öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher übereinstimmen, und dass sich der Klebestreifen auf Teil 2 links befindet. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.