

Montageanleitung: Brodit 854853

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Blende um das Display drücken. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig das obere Ende nach unten drücken so dass er sich beugt.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die dünne Kante in das obere Teil des Lüftungsgitters reingeht. Als die Kante am oberen Ende des ProClip bei dem Rahmen um das Lüftungsgitter platziert ist, den Druck lösen so dass sich der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.