

Montageanleitung: Brodit 854857

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Fach und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Das untere Ende des ProClip anziehen so dass sich die angewinkelte Kante um den Rahmen um das Fach richtig festhakt.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die obere angewinkelte Kante unter dem Rahmen um das Fach festhakt.

4. ProClip ist montiert.