

Montageanleitung: Brodit 854861

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende des ProClip nach unten ziehen und die angewinkelte Kante um die untere Kante des Lüftungsgitters festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt.

4. ProClip ist montiert. Dieser ProClip kann auch an dem rechten Lüftungsgitter plaziert werden.