

Montageanleitung: Brodit 854869

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an. Dieser ProClip kann auf jeder beliebigen Stelle des Armaturenbretts platziert werden.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und haken Sie den abgewinkelten oberen Teil des ProClip unter dem oberen Rand des Rahmens um die Lüftungsöffnung ein.
2. Drücken Sie gegen den unteren Teil des ProClip und hängen Sie die abgewinkelten Unterkante des ProClip in den Spalt zwischen der Lüftungsöffnung und dem umgebenden Rahmen.
3. Drücken Sie fest auf dem ProClip, damit das Klebeband wirklich fest klebt.
4. Der ProClip ist nun montiert.