

Montageanleitung: Brodit 854871

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie die Anleitungen und sehen Sie sich die Abbildungen an, bevor Sie den ProClip anbringen.

1. Drücken Sie das schmalere Ende des mitgelieferten Spaltöffners in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem Armaturenbrett, um den Spalt zu erweitern. Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungskissen für den Befestigungsbereich des ProClip. Ziehen Sie die Schutzstreifen des Klebebandes auf dem ProClip ab. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip in den Spalt neben dem Spaltöffner.

2. Ziehen Sie das untere Ende des ProClip zu sich. Drücken Sie die untere Ecke des ProClip in den Spalt unter der Verkleidung, die die Lüftungsschlitze umgeben.

3. Den ProClip andrücken, so dass er richtig im Platz sitzt.

4. Der ProClip ist nun installiert.