

Montageanleitung: Brodit 854874

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann wahlweise über der ganzen Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

3. Den ProClip nach oben + vorne klappen so dass sich die untere Kante in den Spalt festhakt. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.