

Montageanleitung: Brodit 854875

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die rechte Kante des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach vorne bis zum Anschlag drücken so dass er ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem umliegenden Rahmen drücken. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.