

Montageanleitung: Brodit 854876

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plziert wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Lüftungsgitter nach unten justieren.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt in das obere Ende des Lüftungsgitters drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
3. Das Lüftungsgitter nach oben justieren. Das untere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt in das untere Ende des Lüftungsgitters reingehet.
4. ProClip ist montiert.