

Montageanleitung: Brodit 854880

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an. Dieser ProClip kann auf jeder beliebigen Stelle des Armaturenbretts platziert werden.

1. Das dünne Ende des beiliegenden Gap Opener in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und Bedienfeld schieben, um die Lücke zu erweitern. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und drücken Sie vorsichtig den abgewinkelten unteren Teil des ProClip in den Spalt neben dem Gap Opener.

2. Platzieren Sie den ProClip an die gewünschte Position.

3. Entfernen Sie den Gap Opener. Schieben Sie das dünne Ende des Gap Opener in den Spalt an der Oberseite des Armaturenbretts. Nun können Sie das angewinkelte obere Ende des ProClip in den Spalt neben dem Gap Opener drücken und danach den Gap Opener entfernen.

4. Der ProClip ist nun montiert.