

Montageanleitung: Brodit 854892

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an. Dieser ProClip kann verschiedenen Stelle im Bereich der Lüftungsöffnungen montiert werden. Vergewissern Sie sich vor der Montage des ProClip darüber, dass dieser nicht die Sicht auf den Bildschirm im Auto versperrt.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und drücken Sie die untere angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt am Rahmen des Armaturenbretts.

2. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip nach oben und befestigen Sie ihn am unteren Rand der Lüftungsöffnung.

3. Drücken Sie fest auf dem ProClip, damit das Klebeband wirklich fest klebt.

4. Der ProClip ist nun montiert.