

Montageanleitung: Brodit 854895

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip. Legen Sie die untere angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt zwischen der unteren Innenseite der Lüftung und dem Rahmen um die Lüftung. Es könnte einfacher sein, mit einer Ecke (siehe Foto) zu starten.

2. Drücken Sie den unteren angewinkelten Teil des ProClip ganz in den Spalt.

3. Biegen Sie nun den ProClip zusammen und platzieren Sie die obere angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt zwischen der oberen Innenseite der Lüftung und dem Rahmen um die Lüftung.

4. Der ProClip ist nun montiert.