

Montageanleitung: Brodit 854899

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an. Dieser ProClip kann auch auf der rechten Seite platziert werden, aber nur wie in den Abbildungen gezeigt.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Drücken Sie die beiliegenden Gap Opener in den Spalt rund um das Display im zentralen Bedienfeld, um die Lücke zu erweitern. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip. Drücken Sie beide Gap Opener nach unten, um den Spalt zu erweitern.. Gleichzeitig haken Sie den gekrümmten unteren Teil des ProClip in den Spalt neben den Gap Opener. Entfernen Sie die Gap Opener.

2. Drücken Sie gegen den unteren Teil des ProClip um sicherzustellen, dass das gekrümmte Ende Haken richtig in den Spalt einhakt.

3. Drücken Sie die angewinkelte obere Kante des ProClip oben in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Mittelkonsole.

4. Der ProClip ist nun montiert.