

Montageanleitung: Brodit 854900

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an. Dieser ProClip kann über die gesamte Breite des Armaturenbretts montiert werden.

1. Drücken Sie den abgewinkelten oberen Teil des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Windschutzscheibe.
2. Ziehen Sie den unteren Teil des ProClip nach unten.
3. Hängen Sie den unteren Teil des ProClip um den Rand des Armaturenbrett-Rahmens.
4. Der ProClip ist nun montiert.