

Montageanleitung: Brodit 854901

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an. Dieser ProClip kann verschiedenen Stelle im Bereich der Lüftungsöffnungen montiert werden.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip. Schieben Sie das dünne Ende des beiliegenden Gap Opener in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und den Lüftungsöffnungen, um die Lücke zu erweitern.

2. Drücken Sie die untere angewinkelte Kante des ProClip in den Spalt neben dem Gap Opener.

3. Drücken Sie nun den oberen Teil des ProClip nach vorne und gleichzeitig leicht nach unten, sodass er an der Oberkante der Lüftungsöffnung befestigt werden kann. Sobald sie den Druck nachlassen, haftet das Klebeband an der Lüftungsöffnung und Sie können den Gap Opener entfernen.

4. Der ProClip ist nun montiert.