

Montageanleitung: Brodit 854902

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Drücken Sie den beiliegenden Gap Opener in den Spalt an der oberen Innenseite der Lüftungsgitter, um die Lücke zu erweitern.
2. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und drücken Sie den angewinkelten obere Teil in die Lücke neben dem Gap Opener. Entfernen Sie den Gap Opener.
3. Drücken Sie den Gap Opener in die Lücke an der unteren Innenseite der Lüftung. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip nach oben, damit dieser sich verbiegt und setzen Sie die abgewinkelte Unterkante des ProClip in den Spalt neben den Gap Opener.
4. Der ProClip ist nun montiert.