

Montageanleitung: Brodit 854906

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Schieben Sie das dünne Ende des beiliegenden Gap Opener in den Spalt in der Mitte des Rahmens um das Info-Display, um die Lücke zu erweitern. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und drücken Sie die gebogene Kante des unteren Teiles des ProClip in den Spalt neben dem Gap Opener. Entfernen Sie nun den Gap Opener.

2. Schieben Sie nun beide Gap Opener in den Spalt oberhalb des Info-Displays und des Armaturenbretts. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip nach vorne, um die angewinkelte obere Kante des ProClip in den Spalt zwischen den Gap Opener zu drücken.

3. Drücken Sie fest auf den oberen Teil des ProClip, damit dieser fest im Spalt sitzt und das Klebeband richtig fest klebt. Entfernen Sie die Gap Opener.

4. Der ProClip ist nun montiert.