

Montageanleitung: Brodit 854909

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und platzieren Sie die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in dem Spalt zwischen dem Lüftungsrahmen und dem gepolsterten Armaturenbrett.

2. Drücken Sie von oben auf den ProClip und gleichzeitig nach vorne, bis der ProClip am oberen Teil der Lüftunginnenseite gedrückt werden kann.

3. Drücken Sie solange, bis das Klebeband komplett befestigt werden kann.

4. Der ProClip ist nun montiert.