

Montageanleitung: Brodit 854910

Center mount, low

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip. Drücken Sie den Gap Opener in den Spalt an der Mittelkonsole um den Spalt zu erweitern. Drücken Sie nun die rechte angewinkelte Seite des ProClip in den Spalt über dem Gap Opener. Entfernen Sie den Gap Opener.

2. Drücken Sie nun fest gegen Platte am ProClip, um die linke Seite des ProClip an der Kante der Konsole einhaken zu lassen.

3. Stellen Sie sicher, dass der ProClip fest an der Kante Konsole eingehakt ist.

4. Der ProClip ist nun montiert.