

Montageanleitung: Brodit 854911

Angled mount



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip. Drücken Sie den Gap Opener in den Spalt an der Mittelkonsole um den Spalt zu erweitern. Drücken Sie nun die linke angewinkelte Seite des ProClip in den Spalt über dem Gap Opener. Entfernen Sie den Gap Opener.

2. Drücken Sie nun fest gegen Platte am ProClip, um die rechte Seite des ProClip an der Kante der Konsole einhaken zu lassen.

3. Stellen Sie sicher, dass der ProClip fest an der Kante Konsole eingehakt ist.

4. Der ProClip ist nun montiert.