

Montageanleitung: Brodit 854921

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Verwenden Sie das beiliegende Alkohol-Pad, um den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, zu reinigen. Entfernen Sie die Klebestreifen am ProClip und platzieren Sie die obere gekrümmte Kante des ProClip am oberen Teil der Lüftung.
2. Drücken Sie nun von unten gegen den ProClip, damit dieser sich nach oben biegt und am unteren Teil der Lüftung einhakt.
3. Der ProClip ist nun montiert.
4. Der ProClip ist nun montiert.