

Montageanleitung: Brodit 854922

Angled mount



Bitte lesen Sie vor der Montage alle Anweisungen und schauen Sie sich die Bilder an.

1. Platzieren Sie die abgewinkelte obere Kante des ProClip am unteren Teil des Displayrahmens.
2. Drücken Sie fest von oben auf den ProClip, damit die untere Kante des ProClip unterhalb des Displayrahmens einrastet.
3. Der ProClip ist nun montiert.
4. Der ProClip ist nun montiert.