

Montageanleitung: Brodit 854925

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Handschuhfach öffnen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die obere Kante hinter der Blende festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante um dem Armaturenbrett festhakt. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.